

Notice: BIRD SOUND

Cet appareil, petit et compact est le fruit de plusieurs années d'expérience dans la fabrication d'appelants électroniques.

Lors de la conception du SOFT TC, nous avons accordé la plus grande importance à sa facilité d'emploi.

Ce petit appelant représente ce que vous pourrez trouver de mieux actuellement sur le marché européen. Il est pourvu d'une télécommande à 8 touches facile à utiliser, qui permet la reproduction en simultané de 2 chants différents, en créant ainsi un effet réellement spécial et unique.

Avec la télécommande, vous pouvez facilement changer de chant vers l'avant ou vers l'arrière. Il est possible aussi d'augmenter ou de baisser le volume en pressant les boutons s'y rapportant.

La chose la plus importante que vous puissiez faire avec la télécommande, en appuyant sur la touche OUT (touche 8), c'est d'éteindre de façon sûre et définitive votre appelant. En le désactivant de cette manière, il ne vous sera plus possible de le remettre en marche. Il faudra alors éteindre l'appelant depuis le boîtier et le remettre en marche toujours sur le boîtier.

Le SOFT TC est prévu pour être relié à n'importe quel type de haut parleur externe (zip, tweeter, trompe, ultra son ...)

L'appareil vous est livré complet sans micro puce électronique qu'il est facile et sans risque de remplacer n'importe où selon les chants dont vous avez besoin.

Nous vous conseillons d'utiliser des piles de 9 volts de type alcaline. Il est aussi possible d'équiper votre SOFT TC d'une alimentation externe avec une batterie de 12 volts à brancher sur la prise prévue à cet effet.

Si vous ne devez pas utiliser votre appareil durant de longues périodes, nous vous conseillons de retirer la pile.

Si vous souhaitez personnaliser le codage de votre SOFT TC, il vous suffit d'ouvrir le boîtier de la télécommande et de modifier la combinaison de l'interrupteur qui se trouve à l'intérieur. Il faut positionner ensuite le sélecteur de chants sur le chiffre 7. Mettre en marche le SOFT TC et appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande. Le nouveau codage est effectué.

MODE D EMPLOI DE LA TELECOMMANDE A 8 TOUCHES

Touche 1 : chant suivant

Touche 2 : chant précédent

Touche 3 : hausse du volume

Touche 4 : baisse du volume

Touche 5 : mise en marche du SOFT TC

Touche 6 : arrêt du SOFT TC

Touche 7 : reproduction simultanée de 2 chants différents (celui sélectionné et le suivant)

Touche 8 : arrêt et désactivation du SOFT TC



CHANGER LA PILE

- 1) le chant se répète sans arrêt comme s'il était bloqué
- 2) le son est déformé
- 3) l'appareil ne réagit plus à la télécommande
- 4) les chants se changent tout seul

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

- L'appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos Équipements électriques usagés à la poubelle.

CE

