

# COLLIER DE DRESSAGE SUPPLEMENTAIRE POUR DUCATILLON DT-1000

## (Référence 262.1416)

### ATTENTION LIRE TRES ATTENTIVEMENT :

Le collier récepteur est livré avec deux jeux d'électrodes, longues et courtes, de façon à pouvoir s'adapter au mieux à toutes les espèces (les longues pour un poil long et dru) : **CES ÉLECTRODES SONT FRAGILES ET DOIVENT ÊTRE SERRÉES UNIQUEMENT À LA MAIN. TOUT SERRAGE À LA CLÉ PEUT ENGENDRER UNE CASSE IRRÉCUPÉRABLE QUI NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE.**

La clé rectangulaire fournie est uniquement destinée au desserrage des électrodes en vue de leur remplacement. Desserrer délicatement les électrodes avec la clé, dévissez-les à la main et revisser les autres à la main uniquement.

De même pour les passants du collier récepteur : **LORSQUE VOUS INSÉREREZ LE COLLIER EN PVC, VEILLEZ À NE PAS FORCER DE FAÇON À ÉVITER TOUTE CASSE QUI NE SERAIT PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE DU PRODUIT.**

**UN GUIDE VIDÉO SUR LA SYNCHRONISATION ET LES ÉLECTRODES** est également consultable en ligne sur [www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com) (accéder à la fiche produit en tapant la référence dans le moteur de recherche et cliquer sur le lien de la vidéo).

### Comprend :

**1 Collier récepteur** supplémentaire pouvant être piloté par la télécommande de l'ensemble collier de dressage Ducatillon DT-1000

**1 collier nylon** tramé enduit pvc jaune ou vert ou orange.

Ce collier vous est livré non synchronisé, avant tout usage il faut suivre la démarche de synchronisation détaillée ci-dessous.

### **SYNCHRONISATION DU OU DES COLLIERS AVEC LA TELECOMMANDE**

**(Manœuvre à effectuer pour le(s) collier(s) supplémentaire(s), l'ensemble télécommande + collier est livré synchronisé).**

**Le collier récepteur prêt à l'emploi livré avec le kit est synchronisé par défaut sur le canal A. L'ajout de colliers supplémentaires nécessite l'opération de synchronisation décrite ci-dessous.**

**Veiller à ce que le collier et la télécommande soient à 10cm maximum de proximité, et que le seul le collier à synchroniser soit allumé si vous en avez plusieurs (éteindre les autres le cas échéant).**

1 : Prendre le collier récepteur et l'allumer en appuyant sur l'interrupteur en caoutchouc on/off pendant au moins 5 secondes. Le collier émet deux bips brefs et le témoin LED se met à clignoter en vert rapidement (signe que le collier n'est pas synchronisé avec la télécommande).

2 : Prendre la télécommande et presser le bouton ON/OFF jusqu'à allumage de l'écran LCD (2 secondes). La télécommande affiche un numéro par défaut (ex : « A01 »).

3 : Appuyer sur la « touche tête de chien » pour sélectionner le canal sur lequel vous voulez synchroniser le collier (A, B ou C).

4 : Maintenir les touches « + » et « 1 éclair » enfoncées simultanément pendant 5 secondes. le numéro affiché se met à défiler en augmentant, ce qui veut dire que la télécommande est en mode synchronisation.

5 : Presser la touche « touche tête de chien ». Le collier émet 3 bips successifs très brefs et son témoin LED ralentit pour clignoter en vert toutes les 5 secondes. Le collier est maintenant synchrone avec la télécommande.

6 : Maintenir les touches « + » et « 1 éclair » de la télécommande enfoncées simultanément jusqu'à ce que les caractères à l'écran restent fixes. La télécommande est maintenant sortie du mode synchronisation et est revenue en mode utilisation.

7 : Assurez-vous d'être sur le canal du collier nouvellement synchronisé (A, B ou C) et appuyez sur « cloche » : si la synchronisation est effective, le collier doit émettre un bip correspondant à la correction sonore.

**Pour l'ajout de colliers supplémentaires** : Reproduire la même opération en veillant à ne pas utiliser le ou les canaux déjà utilisé par un autre collier.

## **DESYNCHRONISATION DU OU DES COLLIERS AVEC LA TELECOMMANDE**

**En cas de besoin (remplacement ou réaffectation d'un collier à un autre canal), les colliers peuvent être désynchronisés de la télécommande.**

**Une fois la télécommande et le collier allumés :**

**(Veiller à ce que le seul le collier à désynchroniser soit allumé, pas le(s) autre(s).)**

1 : sélectionner le canal du collier à désynchroniser sur la télécommande (avec le bouton tête de chien)

2 : Mettre la télécommande en mode désynchronisation en appuyant sur « cloche » + « 1 éclair » simultanément pendant 5 secondes : les n° situés à côté de la lettre du canal se mettent à défiler en augmentant.

3 : Appuyer sur le « bouton tête de chien ». Le collier émet deux bips rapides et se met à clignoter en vert rapidement. Il est maintenant désynchronisé. Il ne reste plus qu'à le synchroniser à nouveau.

4 : Remettre la télécommande en mode utilisation : appuyer à nouveau simultanément sur « cloche » + « 1 éclair » simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que les numéros arrêtent de défiler.

## **GARANTIE LIMITEE 2 ANS**

Ducatillon garantit ce produit comme exempt de tout défaut de matériau ou de vice de fabrication dans des conditions d'utilisation normale, pendant 2 ans à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

La présente garantie est seulement offerte à l'acheteur original. Cette garantie limitée est assujettie à la condition que tout défaut couvert se soit produit dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales et que Ducatillon reçoive rapidement par écrit un avis de la découverte du dit défaut pendant la période de garantie limitée. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou défaillance qui résultent d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit. Toute tentative d'altérer ou de réparer un produit avant de retourner chez Ducatillon pendant la période de garantie limitée invalidera celle-ci. Cette garantie ne couvre pas les pièces perdues ou endommagées.

Pendant la période de garantie limitée, les produits couverts par cette garantie limitée seront réparés ou échangés chez Ducatillon. Les articles retournés doivent être accompagnés d'une copie de reçu original indiquant la date et le lieu d'achat.

A moins de spécifications contraires aux présentes, il n'y a aucune garantie, représentation, promesse ou assurance donnée par Ducatillon, exprimée ou implicite, que ce soit par la loi, coutume ou transaction précédente ou autre, notamment, sans limitation, de garanties ou de qualité marchande ou l'adaptation à un usage particulier relativement au produit. La seule et unique responsabilité de Ducatillon est celle précisée aux présentes et Ducatillon décline toute responsabilité, qu'il s'agisse de négligence, de responsabilité stricte, de tort ou de toute autre cause ou action. Les responsabilités de Ducatillon précisées aux présentes sont les seuls et uniques remèdes de l'acheteur original. En aucun cas Ducatillon ne sera responsable de tout dommage indirect ou de tout autre type de dommage qui pourrait être causé en tout ou partie par une défaillance, un défaut ou un problème de produit.

## **TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE**

- L'appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.

Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements électriques usagés à la poubelle.

**Ducatillon**  
[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)

Importé par :  
ETS. DUCATILLON - France  
WWW.DUCATILLON.COM



Chasse

Pêche

Loisir et nature

Jardin

Élevage

**Ducatillon**  
[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)