

# Notice : Désherbeur Thermique sur Chariot

Ce dispositif est un moyen écologique et non toxique de se débarrasser des mauvaises herbes.  
(Non conçu pour les jardinières et les champs)

Fourni avec un tuyau de 2m munit d'un raccord pour le désherbeur.

Accessoires non fournis à se procurer :

1 : Le raccord pour détendeur adapté à un tuyau de 12mm

2 : Un détendeur de 0 à 2,5 Bar avec une sortie de 10mm compatible avec les bonbonnes de propane (pas de vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Le détendeur doit être réglé à 2 Bars sur une bonbonne de 13Kg. Sur une bonbonne de taille inférieure (4Kg mini) il est conseillé de régler le détendeur à 1 Bar pour économiser le gaz. La sélection de la capacité de la bonbonne se fera en fonction de l'usage (4 Kg pour une utilisation occasionnelle, 11Kg à 13Kg et + pour une utilisation régulière).

**Ne jamais utiliser ce désherbeur avec une bonbonne inférieure à 4Kg.**

bonbonne	pression	consommation	autonomie
4kg	1 bar	10Kw / 0.7kg par Heure	5-7H en discontinu
13kg	2 bars	15Kw / 1.1kg par Heure	10-12H en continu
19kg	2 bars	15Kw / 1.1kg par Heure	15-17H en continu

## Avant utilisation :

### BONBONNE

S'assurer de la capacité suffisante de la bonbonne. La bonbonne doit être tenue debout, à l'écart de toute source de chaleur et dans un endroit aéré.

### DETENDEUR

Avant connexion à la bonbonne, toujours s'assurer que les éléments (tuyau et connections) soient totalement propres et intègres (ex : date de péremption des tuyaux). Le détendeur doit être serré à la bonbonne au moyen d'une clé. (sens inverse des aiguilles d'une montre)

### VISSAGE

Toute connexion à visser doit être effectuée au moyen d'une clé de serrage. Vérifier que les robinets (détendeur/bonbonne) soient fermés.

### FUITES

Après la phase de connexion et avant usage, vérifier l'absence de fuite. Le gaz a une odeur caractéristique immédiatement détectable. Si une fuite est détectée, éteindre toute de suite la flamme et fermer le robinet de la bonbonne. Rechercher la zone de fuite à l'odeur et appliquer de l'eau très savonneuse sur la zone concernée (si fuite : formation de bulles).

**NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL EN CAS DE FUITE**

### VENTILATION

Ne jamais utiliser cet appareil en intérieur et toujours s'assurer d'une aération suffisante.

### ALLUMAGE

Tous les robinets étant fermés (bonbonne et détendeur/désherbeur) et après raccordement + vérification de l'absence de toute fuite : ouvrir le robinet de la bonbonne à la pression requise puis celui du détendeur/désherbeur. Procéder à l'allumage via l'interrupteur situé à la moitié du tube (piezo).

Lors de l'allumage : toujours tenir le désherbeur vers le bas et loin de vous pour éviter tout risque de brûlure. Le piezo marche généralement du premier coup mais ne pas hésiter à appuyer plusieurs fois de suite jusqu'à allumage. (Comme un briquet électronique)

### UTILISATION

Procéder par balayages lents à 5cm environ de la cible. Le chauffage suffit, pas besoin de calciner les mauvaises herbes. La très forte chaleur détruit les cellules ce qui entraîne l'éradication de la cible dans un délai de 2 à 3 jours. Il peut être nécessaire selon la persistance des herbes de renouveler le passage 2 à 3 fois par été pour préserver une zone donnée.



## EXTINCTION

D'abord fermer le robinet de la bonbonne (pour ainsi brûler le gaz restant dans le tuyau). Fermer le robinet du détendeur/désherbeur.

**EN CAS DE FEU : FERMER LE ROBINET DE LA BONBONNE, LA METTRE HORS DE PORTEE DU FEU PUIS ETEINDRE L'INCENDIE.**

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### PIECES :

<u>Qté</u>	<u>Description</u>
1	Axe central du chariot
1	Axe de roues
2	Entretoises
2	Rondelles (pour roues)
1	Support de bonbonne (+ crochets et chaîne de retenue)
1	Ecrou et boulon
1	Poignée

### ASSEMBLAGE :

- 1) Attacher l'axe de roues à l'axe central en utilisant les écrous et boulons fournis
- 2) Glisser l'entretoise à l'extrémité de l'axe de roues en poussant jusqu'au stop
- 3) Insérer et pousser les roues sur leurs entretoises
- 4) Serrer les roues grâce aux rondelles
- 5) Placer le support de bonbonne (avec ses crochets + chaîne de retenue)
- 6) Placer la poignée au bout de l'axe central

Après usage : garder dans un endroit sec et frais (< 50°C) à l'abri de toute source de chaleur et des rayons du soleil. Débrancher le brûleur de la bonbonne pour éviter toute déperdition de gaz. Les bonbonnes doivent être remplacées dans des endroits aérés, à l'abri de toute source de chaleur ou d'ignition et hors de portée d'autres personnes.

### ATTENTION :

**NE PAS UTILISER DANS DES CONDITIONS D'HUMIDITE OU DE SECHERESSE IMPORTANTES  
NE PAS CHANGER DE BONBONNE PRES D'UNE FLAMME  
NE PAS ESSAYER DE DEMONTER L'APPAREIL  
NE PAS DIRIGER VERS DES MATIERES INFLAMMABLES  
NE PAS LAISSER L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE  
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS OU ANIMAUX DOMESTIQUES**

**TOUJOURS GARDER LE BRULEUR ORIENTE VERS LE BAS**

**NE PAS TOUCHER LE BRULEUR APRES USAGE : RISQUE DE BRULURES GRAVES ET NE PAS LE LAISSER EN CONTACT AVEC DES MATIERES INFLAMMABLES**





Chasse

Pêche

Loisir et nature

Jardin

Élevage

**Ducatillon**

[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)