

# Notice : TREPIED A GAZ

## DONNEES TECHNIQUES

Puissance de sortie : 8.8 KW  
Consommation : 640 gr/heure

## ASSEMBLAGE

Retirer tous les composants de leur conditionnement  
Attacher les pieds au brûleur à l'aide des visses  
Serrer les visses soigneusement

## CONSIGNES DE SECURITE

Ce trépied est à utiliser exclusivement en extérieur.  
Utilisez uniquement du gaz butane ou propane.  
Une pression d'admission minimum de 28mbar est requise.  
Assurez vous de la bonne ventilation du lieu d'utilisation.  
La réserve de gaz doit être située dans un endroit bien ventilé.  
Ce matériel ne doit en aucun cas s'utiliser à proximité de matières inflammables.  
Assurez vous que ce matériel soit hors de portée des enfants.  
Ne laissez pas le feu sans surveillance.  
Ayez un tuyau d'arrosage à portée de main.  
Utilisez des gants résistant à la chaleur et aux flammes.  
Ne modifiez en aucun cas le dispositif : le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, altération et modification de ce produit.

**Avant de raccorder la réserve de gaz, assurez-vous que le brûleur est en position fermée.**

## ALLUMAGE

Ouvrir la vanne d'arrivée du gaz.  
Tourner l'ouverture du brûleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
Utilisez une allumette que vous placerez près du brûleur pour l'allumer.  
En cas de fuite, fermer immédiatement le brûleur.  
Pour régler l'intensité de la flamme, jouer sur l'ouverture de la vanne du brûleur.  
Pour arrêter le dispositif, fermer l'arrivée de la réserve de gaz, puis le brûleur.  
Ne pas déplacer le trépied en cours d'utilisation

## ENTRETIEN

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'insecte dans les orifices du brûleur. Ceux-ci sont à nettoyer de préférence avec de l'air comprimé

Contrôlez périodiquement les raccords et connections du système.

