


## MODE D'EMPLOI

### • ETAPE 1

Serrez fermement le tuyau à la lance à l'aide des 2 clés de serrage.  
Attention : utilisez les 2 clés comme indiqué pour ne pas endommager le matériel.



### • ETAPE 2

2 BRANCHEMENTS POSSIBLES :

- Directement sur bouteille butane ou propane 13 kg.
  - Sur une bouteille de gaz 6 kg, ajouter un clip direct selon la marque de la bouteille de gaz (ADAPTS11, ADAPTS12 ou ADAPTS13 cf. tableau des compatibilités connectique et gaz ci-dessous) Non inclus dans ce pack.
- Ouvrez les robinets en commençant par celui de la bouteille, puis celui du régulateur de pression et enfin celui situé sur le chalumeau (2 tours environ).



### • ETAPE 3

Approchez une flamme juste en dessous de la bouche du brûleur (Utiliser impérativement un allume gaz). Ne jamais diriger la lance vers le haut, toujours vers le bas, le plus loin possible de vous, veillez à ce que personne ne soit proche de vous lors de l'allumage. Le Brufstar PRO® est en MODE VEILLEUSE



### • ETAPE 4

Ensuite appuyez sur la poignée pour obtenir la position MAXI, la flamme doit être bleutée transparente. Le relâchement de la poignée vous mettra automatiquement en MODE VEILLEUSE. Ou bien, régler le robinet de chalumeau en position MAXI pour éviter le mode veilleuse.

