

Notice : MANDOLINE INOX

Déplier les 2 pieds d'appui. Assurer la position.
Introduire les lames à trancher à travers la rainure du côté gauche

Si vous voulez couper des frites, utilisez une lame à trancher et une autre pour Emincer. Introduire cette dernière par le côté droit.

Fixer avec le levier inférieur l'épaisseur des tranches.
Utilisez le protecteur lors de la coupe.

ATTENTION : les lames sont très coupantes. Faites attention à vos mains.

