

## Notice d'utilisation

### Arc Chameleon

#### Arc livré avec :

- .1 organe de visée
- .2 repose flèches (Droitier/Gaucher)
- .1 cible papier
- .1 protège bras
- .1 carquois
- .2 flèches

#### Règles de sécurité et avertissements :

- .L'arc n'est pas un jouet, la supervision d'un adulte est fortement recommandée.
- .Ne pas viser des personnes, animaux ou objets fragiles.
- .Ne jamais tirer sans flèche, tirer à vide va considérablement endommager votre arc.
- .Utiliser uniquement les flèches présentes dans le pack ou un modèle équivalent au risque d'endommager votre arc.
- .N'hésitez pas à contrôler fréquemment votre arc et vos flèches.
- .Assurez-vous que les accessoires soient bien fixés avant de tirer.

#### Montage de l'arc:

- .Pour installer votre organe de visée, installez la vis et les écrous de blocage dans le support de fixation. L'embout rouge se positionnera à gauche ou à droite en fonction de votre œil de visée.
- .Si vous êtes gaucher ou droitier, installer le repose flèche afin de pouvoir positionner la flèche.

