

NOTICE



Akis Technology

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT
D'UTILISER CETTE UNITÉ**

AVERTISSEMENTS

Tenir hors de portée des enfants, dans des pièces contenant des gaz inflammables ainsi que dans les stations-service. L'utilisation de ce pistolet paralysant n'est pas autorisée, car elle peut provoquer une explosion.

Ne pas utiliser la fonction d'éclairage LED immédiatement après l'activation de l'étourdissement une fois, l'intervalle de temps devrait être plus de 5-10 minutes.

UTILISEZ UNIQUEMENT SON PISTOLET EN CAS D'URGENCE COMME ARME DÉFENSIVE.

** Arme de catégorie D, vente interdit aux mineurs*

MISE EN MARCHÉ

1-Charger :

Charger le shocker sur batterie pendant 4 à 6 heures via le chargeur 220v fournit.

2-Fonction :

Insérer le cordon de sécurité pour activer la mise en marche en dessous de la crosse. Pousser le bouton ON/OFF sur le côté vers le haut pour mettre en tension le shoker. Une Led rouge fixe sera allumée pour vous indiquer la mise en marche.

Appuyez sur le bouton rouge sur le dessus du shocker pour activer la lampe éblouissante puis appuyer de nouveau sur le bouton rouge pour désactiver celle ci.

Appuyer sur la gachette avec votre index pour activer l'impulsion électrique.

Note: Si le cordon de sécurité n'est pas branché au shocker celui ci ne pourra pas fonctionner

UTILISATION

Assurez-vous qu'aucune partie de votre main ou de votre corps ne soit en contact avec les électrodes. En vous rapprochant des électrodes de contact, vous risquez de recevoir un léger choc.

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, une charge se déclenche à travers l'avant de l'unité entre les électrodes. Il continuera de se déclencher tant que vous maintenez l'interrupteur enfoncé, et il cessera de fonctionner dès que vous relâcherez l'interrupteur.

Votre unité est maintenant pleinement opérationnelle

Ne pas utiliser le shocker en continue ou sans temps de pause cela peut endommager l'unité, ne pas tester sur des parties métalliques ou autres matériaux conducteur, le temps de pause entre chaque impulsion est de 3 minutes pour éviter la surchauffe éventuelle. Des impulsions de durée plus longue entraîneront la fin de la garantie.

*GARANTIE 3 ANS

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de matériel défectueux ou de fabrication et s'engage à réparer ou remplacer ces produits qui, dans des conditions normales d'utilisation et de service, révèlent que le défaut est imputable à notre fabrication, sans frais pour les pièces et le service. Si nous sommes incapables de réparer ou de remplacer les produits, nous vous rembourserons le prix d'achat. Notre obligation en vertu de cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout produit qui s'avère défectueux dans un délai ⁽²⁾ d'un an à compter de la date d'achat initiale.

*Garantie: Certificat de garantie doit être rempli obligatoirement

LES EFFETS

Une courte décharge d'une durée de 1/4 sec va surprendre un attaquant, provoquer des contractions musculaires mineures et avoir un effet répulsif.
Une décharge d'une durée modérée de 1 à 4 sec peut faire tomber un attaquant sur le sol et entraîner une certaine confusion mentale. Cela peut rendre un assaillant peu disposé à poursuivre une attaque, mais il pourra se lever presque immédiatement.
Une charge complète de 5 secondes peut immobiliser un attaquant, causant une désorientation, une perte d'équilibre, tombant au sol et l'étourdis pendant quelques minutes.

NOTE: Toute impulsion durant plus d'une seconde est susceptible de faire tomber votre agresseur.

NOTE: L'appareil aura un effet n'importe où sur le corps, zones indiquées ci-dessous sont considérées comme sensible.

