


# Notice : MOULIN A POIVRE ELECTRIQUE

 Vous venez de faire l'acquisition d'un moulin à poivre électrique Peugeot, nous vous en remercions.

## Conseils de sécurité



### Avant la première utilisation de votre moulin :



- Nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi et de respecter scrupuleusement ses instructions afin de conserver à ce produit toutes ses qualités.
- Nous vous invitons à vérifier que votre moulin ne présente aucun dommage dû au transport.

Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel doit être effectuée par un spécialiste. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques pour l'utilisateur.

Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégageait le fabricant de toute responsabilité.

## Mise en place et remplacement des piles

- Séparer le bloc moteur du réservoir **1a**.
- Sortir le moteur en poussant les clips vers l'intérieur à l'aide d'un objet pointu (pointe de crayon...) **2a**.
- Placer 6 piles alcalines de type AAA, dans l'emplacement prévu à cet effet **2b**.
- Veiller à respecter la polarité des piles et des bornes.
- Afin de replacer le moteur dans le bloc moteur, faire coïncider les ▼ comme dans le schéma **2c**.
- Repositionner le bloc moteur **1b**.

### Conseils

- Ne jamais laisser des piles déchargées

F



dans le moulin. Retirer les piles de l'appareil lors d'un arrêt de longue durée du moulin.

- Toujours remplacer toutes les piles en même temps, par 6 piles alcalines neuves de même marque.
- N'utiliser que des piles alcalines de type AAA/LR03 sans mercure, non rechargeables pour obtenir la puissance maximale du moteur.

**Les mauvaises utilisations suivantes peuvent occasionner des fuites sur les piles, endommageant ainsi votre moulin :**



- Moulin non utilisé, stocké plusieurs mois.
- Dépassement de la date limite d'utilisation des piles.
- Utilisation de piles déchargées.
- Exposition à une source de chaleur.

## Remplissage du moulin

### Remplissage

- Retirer le bloc moteur **1a** et remplir le réservoir **3a**.
- Replacer le bloc moteur **1b**.

### Conseils

- Pour une utilisation optimale, **nous vous recommandons d'utiliser un poivre d'un diamètre inférieur à 5mm.**
- Ce moulin électrique est destiné à **moudre du poivre. Ne pas l'utiliser pour du sel ou toute autre épice** (même les baies appelées « poivre rose » ou « poivre de Fagara » qui ont tendance à adhérer au mécanisme).

**Mise en marche :** Voir le schéma **4**.

F

F


## Réglage de la mouture

Se reporter au schéma **5** **Select**.

- Le réglage de la mouture est plus aisé lorsque le moulin est en fonctionnement.
- Sélectionner une position en tournant la base du moulin.
- **5a** Tourner la bague vers la droite, pour une mouture de plus en plus fine.
- **5b** Tourner la bague vers la gauche, pour une mouture de plus en plus grosse.
- **5c** En plus des positions pré-sélectionnées de gros à fin, vous pouvez choisir des degrés de mouture intermédiaires.
- **5d** Ne pas forcer au-delà de la butée.

## Entretien & conseils

### Entretien :

- Ne pas plonger le moulin dans un liquide, ne pas le passer au lave-vaisselle. Ne pas l'utiliser avec des mains mouillées.
- Aucun produit ou détergent ne doit être utilisé pour son entretien.
- Remplacement de l'ampoule : Pour remplacer l'ampoule usagée, se reporter aux instructions du schéma **6** .

### Conseils

- Eviter d'utiliser le moulin pendant plusieurs minutes de façon continue. Préférer des pressions courtes et successives.
- Ne pas introduire ses doigts ou tout objet dans le mécanisme.
- Ne pas laisser le moulin et son emballage à la portée des enfants.
- Ne pas placer le moulin près d'une source de chaleur. Garder à l'abri de l'humidité et du gel.



- Il est préférable de conserver le moulin verticalement.

### Que faire si votre moulin ne fonctionne pas ?

#### Les trois pannes possibles de votre moulin sont :

##### 1- Défaut d'éclairage

Vérifier la propreté des contacts

- Séparer le bloc moteur du réservoir.
- Repositionner le bloc moteur sur le réservoir.

Vérifier la présence de l'ampoule

- L'ampoule est présente, mais elle est peut-être mal engagée : enlever et remettre l'ampoule à sa place (schéma 6).
- Il n'y a pas d'ampoule ou elle est usagée : la remplacer par l'ampoule neuve, selon le schéma 6.

##### 2- Le moteur fonctionne, mais le moulin ne moud pas

- Vérifier que le réservoir est suffisamment rempli de poivre, à l'exclusion de toute autre denrée.
- Appuyer sur l'interrupteur, moulin réglé en grosse mouture.

##### 3- Le moteur ne fonctionne plus

- Remplacer les piles comme décrit dans le schéma 2.
- Puis, appuyez sur l'interrupteur, moulin réglé en grosse mouture. Si votre moulin ne fonctionne toujours pas, dans ce cas rappez-le à votre revendeur, dans son emballage d'origine accompagné de sa carte de garantie dûment remplie lors de son achat.



### Déclaration de conformité CE

• Le fabricant déclare que ce moulin est en conformité avec les normes CE. Conformité RoHS : ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC.



• En fin de vie, ne pas jeter ce moulin avec les ordures ménagères. Dans un but de recyclage, retirez les piles, déposez-le dans un réceptacle dédié aux déchets des équipements électriques, ou ramenez-le à votre revendeur.

### Garantie

Ce moulin et son bloc moteur sont garantis 2 ans à compter de la date d'achat. De plus le mécanisme Peugeot est garanti à vie. Cette garantie ne couvre pas les dommages et défauts résultant d'un emploi non conforme aux instructions décrites dans cette notice.

Ces garanties s'entendent hors usure normale, hors choc et pour une utilisation conforme du moulin.

La prestation de garantie n'est accordée que si l'appareil est renvoyé à votre revendeur accompagné de la carte de garantie dûment remplie (date d'achat, signature et tampon du revendeur).



Interrupteur  
On/off switch  
Schalter  
Interruptor  
Schakelaar

Bloc moteur  
Motor unit  
Motorblock  
Bloque Motor  
Motorblok

Réservoir  
Pepper  
compartment  
Behälter  
Deposito  
Reservoir

Indice de réglage  
de la mouture  
Grind adjustment  
gauge  
Einstellindex  
des Mahlgrads  
Indicador de reglaje  
de la molienda  
Instelpunt voor  
de maalgraad

Bague de réglage  
de la mouture  
Grind adjusting  
collar  
Einstellung des Mahlgrads  
Anillo de reglaje de la  
molineda  
Instelring voor de maalgraad

